

WDH-FE50X padlóventilátor



Fontos biztonsági utasítások:

- Ez a ventilátor nem alkalmas kültéri és / vagy nedves környezetben történő használatra!
 - Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol durva por, szennyeződés vagy apró tárgyak szívódhatnak be. Ezek károsíthatják a készüléket, vagy újra kifújódhatnak, mint a lövedékek!
 - Soha ne tegye a fejét / arcát a szökő széláram közvetlen közelébe, apró részecskék vagy tárgyak fújhatnak ki, ami sérülésekhez vezethet!
 - Győződjön meg arról, hogy a ventilátor biztonságos és vízszintes helyzetben van!
 - Soha ne használja a ventilátort mozgó felületeken, tárgyakon vagy járműveken!
- Fennáll annak a veszélye, hogy a készülék felborul!
- Csak állandó felügyelet mellett használja a készüléket, amennyiben gyermekek is jelen vannak!
- Soha ne tegyen vagy helyezzen tárgyakat a készülékbe!
 - Soha ne próbálja megérinteni a mozgó rotorlapátokat!
 - Ne tegyen semmilyen tárgyat a ventilátorra!
 - Ne zárja el a készülék be- és / vagy elszívott levegőjét, és ügyeljen arra, hogy elegendő hely / szabad hely legyen a készülék körül!
 - Ügyeljen arra, hogy elegendő légellátás legyen a készülékhez, különben a teljesítmény csökkenéséhez és legrosszabb esetben túlmelegedéshez és / vagy tűzhez vezethet!
 - Csak szakképzett személyzetnek szabad szervizelni a készüléket!
 - Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a készülékbe!
 - A készülék üzemeltetéséhez csak az ajánlott feszültséget használja!
 - A csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van-e hajtva (ki van oldva)!
 - A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz!
 - Soha ne nyúljon nedves kézzel a dugó vagy az aljzat közelébe!
 - Ne javítsa meg a készülék hibás vagy sérült vezetékeit, mert súlyos áramütést kaphat!
 - Ügyeljen arra, hogy könnyen gyúlékony anyagok (pl. Gázok / olajok stb.) Soha ne legyenek a készülék közelében!
 - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót!

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos hálózatról, ha valami rossznak tűnik! Ebben az esetben kérjük, forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket!

PI: A ventilátor működés közben nem jár, vagy a biztosíték kiégett.

Használati útmutató:

1. Felhasználási környezet

- - A maximális üzemi hőmérséklet nem haladhatja meg a + 40 ° C-ot!
- - A maximális relatív páratartalom nem haladhatja meg a 90% -ot!
- - A készüléket nem szabad 1000 méternél nagyobb tengerszint feletti magasságban üzemeltetni!
- - A készüléket kizárólag beltéri használatra fejlesztették ki, és nem kültéri használatra!

2. Üzembe helyezés

2.1. Állítsa be a ventilátort úgy, hogy a bekapcsolás után a légáramlás a kívánt irányba áramoljon. Felhívjuk figyelmét, hogy a ventilátor elülső részét (elszívott levegő) a védjegy jelöli. A szállító fogantyú és a be- / kikapcsoló a ventilátor hátulján található.

A levegő áramlásának beállítása:

A ventilátor feje felülről lefelé forgatható, és így a levegő áramlása tetszőleges irányba hajtható. A levegő áramlásának kívánt oldalirányú megváltoztatásához elegendő a készülék álló helyzetét kissé megváltoztatni vagy módosítani.

2.2. Most dugja be megfelelően a hálózati csatlakozót az aljzatba.

2.3. A ventilátort a készülék hátulján található forgókapcsoló kapcsolja be. Igazítsa a forgókapcsolót a nyíl irányához a kívánt üzemi helyzetbe.

- 0** = Készülék KI
- 1** = A készülék BE van kapcsolva gyenge ventilátor szinten
- 2** = A készülék BE van kapcsolva közepes ventilátorsebesség mellett
- 3** = A készülék BE van kapcsolva nagy ventilátorsebesség mellett

3. Karbantartás, tisztítás, tárolás

A készülék tisztítása előtt mindig előbb húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja, hogy a ventilátor teljesen leálljon.

3.1. Karbantartás:

Az optimális működés és a ventilátor hosszú élettartama érdekében szakembernek kb. 1500 üzemóránként kenőolajjal kell kezelnie a ventilátor tengelyét.

3.2. Tisztítás:

- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.
- A ventilátor tisztításához csak enyhe tisztítószeret használjon.
- Ügyeljen arra, hogy soha ne kerüljön víz a motor belsejébe vagy az elektromos kapcsolószekrénybe!

3.3. Tárolás:

- - Javasoljuk, hogy tárolja a készüléket, vagy ideális esetben csomagolja az eredeti dobozába.
- - A készüléket száraz és megfelelően szellőző helyen tárolja.

4. Egyéb kezelési utasítások

4.1. Ne húzza ki a hálózati csatlakozót a tápkábel meghúzásával!

4.2. Ne használjon rovarírtót, olaj- vagy festékszórót stb. A fémventilátor közelében. Ez a készülék károsodásához vagy akár tűzhez vezethet!

4.3. Ne helyezze a készüléket lejtős vagy egyenetlen felületre!

Műszaki adatok:

Modell név:	WDH-FE50X
Feszültség:	230V / 50Hz
Max. Bemenet:	120 W (0,6 A)
Max. Légkeringés:	8.500 m ³ /h
Védelmi osztály:	IPX0
A légcsatorna átmérője:	Ca. 50 cm
Teljes sebesség:	1.400 U/min.
Méretek (magasság / szélesség / mélység):	61 x 62 x 26 cm
Súly:	6,5 kg

Für die technischen Daten sind Abweichungen vorbehalten !!

Aktobis AG, Borsigstr. 20, D-63110 Rodgau / Germany

www.AKTOBIS.de

Email: info@aktobis.de

Egyebek:

Jótállási nyilatkozat:

A törvényi szavatossági igényektől függetlenül a gyártó az Ön országának törvényei szerint, de legalább 1 év garanciát vállal (Németországban 2 év magánszemélyekre). A garancia azon a napon kezdődik, amikor az eszközt eladták a végfelhasználónak.

A garancia kizárólag az anyag- vagy gyártási hibákra vezethető vissza.

Garanciális javításokat csak hivatalos ügyfélszolgálat végezhet. A garanciális igény érvényesítéséhez csatolni kell az eredeti értékesítési bizonylatot (az eladás dátumával).

A garancia nem vonatkozik:

- Normális kopás és elhasználódás
- Helytelen használat, például a készülék vagy a nem jóváhagyott kiegészítők túlterhelése
- Külső hatások, erőhasználat vagy idegen testek által okozott károk
- A használati utasítás be nem tartása által okozott károk, pl. Nem megfelelő hálózati feszültséghez való csatlakozás vagy a telepítési utasítások be nem tartása
- Teljesen vagy részben szétszerelt eszközök

Megfelelőségi nyilatkozat:

A padlóventilátort és / vagy alkatrészeit a következő (biztonsági) szabványok szerint tesztelték és gyártották:

Természetesen a CE (LVD) és az EMC előírásoknak megfelelően.

CE (LVD) megfelelés tesztelve a következők szerint: EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-80:2015
EN 62233:2008

EMC megfelelés: EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

A termék megfelelő ártalmatlanítása:



Az EU-n belül ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A régi eszközök értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyek újrahasznosítása nagyon fontos, és annak érdekében, hogy ellenőrizhetetlen hulladékártalmatlanítással ne károsítsák a környezetet vagy az emberi egészséget. Kérjük, a régi készülékeket megfelelő gyűjtőhelyekre dobja el, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanítás céljából

:

Heben Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf !