

Axiális fúvó WDH-SHT28



Kedves Ügyfél,

Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Annak érdekében, hogy sok örömet szerezzen ezzel a termékkel, itt van még néhány tipp:

Bármilyen probléma esetén:

Reméljük, hogy a készülék megfelel az elvárásainak! Ha a lehető legnagyobb gondosság ellenére mégis panaszra adna okot, kérjük, röviden vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyon fontos számunkra az Ön elégedettsége, és szeretnénk tisztázni minden félreértést.

Leírás:

Ez az axiálventilátor nagyon masszívan gyártott és hosszú élettartamra tervezett. A turbóventilátor háza fémből készült. A készülék praktikus hordozófogantyúval és tartós, nagy teljesítményű motorral rendelkezik.

Fontos biztonsági utasítások:

- Ez az axiálventilátor nem alkalmas kültéri vagy nedves környezetben történő használatra !
- Ne üzemeltesse a készüléket olyan környezetben, ahol fennáll a durva por, szennyeződés vagy apró tárgyak beszippantásának veszélye. Ezek károsíthatják a készüléket, vagy lövedékként kifújódhatnak !
- Soha ne menjen fejfel/arcra a kilépő széláramlat területére, apró részecskéket vagy tárgyakat fújhat ki vele, ami súlyos sérülésekhez vezethet !
- Győződjön meg arról, hogy az axiálventilátor biztonságosan és vízszintesen áll !
- Soha ne használja az axiálventilátort mozgó felületeken, tárgyakon vagy járműveken ! Fennáll a veszélye, hogy a készülék felborul.
- Felügyelje az axiálventilátort, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében !
- Soha ne tegyen be vagy helyezzen be tárgyakat a készülékbe !
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat az axiálventilátorra !
- Ne zárja el a készülék befúvó és/vagy elszívó levegőjét, és gondoskodjon elegendő helyről/távolságról a készülék körül !
- Gondoskodjon a készülék megfelelő levegőellátásáról, ellenkező esetben a teljesítmény csökkenéséhez, legrosszabb esetben pedig túlmelegedéshez és/vagy tüzesethez vezethet !
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy villanszerelők nyithatják ki !
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe vagy a készülékre ne kerüljön nedvesség !
- Csak az ajánlott feszültséget használja a készülék működtetéséhez !
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van hajtva (ki van kötve), mielőtt csatlakoztatja a csatlakozóaljzathoz !
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a dugalj tisztán és megfelelően csatlakozik a konnektorhoz !
- Soha ne nyúljon nedves kézzel a dugó vagy a konnektor közelébe !
- Ne javítsa meg a készülék hibás vagy sérült kábeleit saját maga, súlyos áramütést kaphat !
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. gázok/olajok stb.) !
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót !

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról/áramforrásról, ha bármi baj van !!! Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket !!!

Példák: A ventilátor nem működik működés közben, vagy a biztosíték kiégett.

Használati utasítás:

1. Működési környezet

- A maximális üzemi hőmérséklet nem haladhatja meg a +40°C-ot !
- A maximális relatív páratartalom nem haladhatja meg a 90%-ot !
- A készüléket nem szabad 1000 méternél magasabb tengerszint feletti magasságban üzemeltetni!
- A készüléket kizárólag beltéri használatra fejlesztették ki, kültéri használatra nem !

2. Üzembe helyezés

2.1. Helyezze be a hálózati dugót megfelelően a konnektorba.

2.2. Az axiálventilátort úgy helyezze el, hogy a bekapcsolás után a légáramlás a kívánt irányba áramoljon. Vegye figyelembe, hogy az axiálventilátor elülső (elszívott levegő) irányát a fogantyú vastag oldala jelzi. (A hálózati kábel szintén elől helyezkedik el, hogy a kábel a lehető legtávolabb legyen a hátsó szívóterülettől).

2.3. Az axiálventilátor bekapcsolása egy billenőkapcsolóval (ON/OFF) történik, amely a hordozófogantyú elülső része alatt található. A billenőkapcsolót oldalirányú (balra/jobbra) megnyomásával lehet működtetni.

3. Karbantartás, tisztítás és tárolás

Kérjük, mindig húzza ki először a hálózati csatlakozót, és hagyja, hogy az axiálventilátor teljesen lecsöpögjön, mielőtt bármilyen tisztítási műveletet végezne a készülékén !

3.1. Karbantartás:

A ventilátor hosszú élettartamának biztosítása érdekében a szakembernek kb. 1000 üzemóránként kenőolajjal kell kezelnie a ventilátor tengelyét.

3.2. A ház tisztítása:

- Használjon puha és nedves ruhát a ház külső részének tisztításához.
- Az axiálventilátor tisztításához csak enyhe tisztítószeret használjon.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe soha ne kerüljön víz !

3.3. Tárolás:

- Javasoljuk, hogy a készüléket tárolás céljából csomagolja vissza az eredeti dobozába.
- A készüléket száraz és megfelelően szellőző helyen/térben tárolja.

4. Egyéb használati utasítások

- 4.1. Ne húzza ki a hálózati dugót a tápkábel meghúzásával !
- 4.2. Ne használjon rovarirtó spray-t, olajspray-t, festék spray-t stb. a fém ventilátor közelében. Ez károsíthatja a készüléket vagy akár tüzet is okozhat !
- 4.3. Ne helyezze a készüléket lejtős vagy egyenetlen talajra !

Műszaki adatok

Modellmegjelölés:	WDH-SHT28
Feszültség:	230V ~ 50Hz
Max. Energiafogyasztás:	900 W (4,5 A)
Ø Energiafogyasztás:	325 W (1,5 A)
Max. Légkeringés:	2.800 m ³ /ó
Légcsatorna átmérője:	30 cm
Átmérő ventilátor kerék:	28,6 cm
Max. Sebesség:	2.800 fordulat/perc.
Méret (H/W/D):	41,5 x 34 x 38 cm
Súly:	10,3 kg

A műszaki adatoknál az eltérések fenntartva !!!

Egyéb

Jótállási nyilatkozat:

A törvényes jótállási igények ellenére a gyártó az Ön országa jogszabályainak megfelelően, de legalább 1 év (Németországban magánszemélyek esetében 2 év) jótállást vállal. A garancia a készülék végfelhasználónak történő eladásának napján kezdődik. A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákból eredő hibákra terjed ki. A garanciális javításokat csak az erre felhatalmazott ügyfélszolgálat végezheti el. A garanciális igényléshez kérjük, csatolja az eredeti eladási bizonylatot (az eladás dátumával).

A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- Normál kopás
- Nem megfelelő alkalmazás, például a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett tartozékok.
- Külső behatások, erőszakos behatások vagy idegen tárgyak okozta sérülések
- A használati utasítás be nem tartása, pl. nem megfelelő hálózati feszültségre való csatlakoztatás vagy a szerelési utasítás be nem tartása által okozott károk.
- Teljesen vagy részben leszerelt egységek

Megfelelőség:

Az axiálventilátort bevizsgálták, és magát és/vagy alkatrészeit a következő (biztonsági) szabványok szerint gyártották:

CE (EMC + LVD) megfelelés.

A következők szerint tesztelve: EN 55014-1:2017+A11:2020 SZERINT.
EN 55014-2:2015 / EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60335-1:2012+A11:2014+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 / EN 62233:2008

A termék helyes ártalmatlanítása



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A berendezéshulladék értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, amelyeket újra kell hasznosítani. Továbbá a környezetet vagy az emberi egészséget nem szabad szennyezni az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Kérjük, ártalmatlanítsa Ezért a régi készülékeket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ők majd újrahasznosítják a készüléket.

Sok örömet kívánok ezzel a készülékkel.

Az Ön Aktobis AG

Kérjük, hogy a használati utasítást biztonságos helyen őrizze meg !

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.