

**FIGY ELMEZTETÉS: KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGY ELMESEN!!!**

---

## **Kiegészítés a WDH-SE2303 párástíthoz útmutatójához**

---

### **FIGYELMEZTETÉS:**

A vízsűrőt a behelyezése vagy cseréje előtt fel kell rázni, hogy a granulátumot egyenletesen eloszlassa. Ez segít abban, hogy a szemcsék ne gyűljenek össze egy helyen, és megakadályozza a vízsűrő szétrepedését.

### **További információ:**

72 óra működés után emlékeztető jelenik meg, hogy a készüléket meg kell tisztítani. A „72h“ villog a kijelzőn. Kérjük, indítsa el a tisztítási funkciót, és kövesse a további tisztítási utasításokat a 4. pontban („A párologtató szűrő tisztítása“) és az 5. pontban („A vízsűrő eltávolítása és behelyezése a tisztításhoz“), és tisztítsa meg a víztartályt.

Ezután állítsa vissza az emlékeztető funkciót a bekapcsológomb megnyomásával és nyomva tartásával, amíg a kijelzőn már nem jelenik meg a „72h“.

**FIGY ELMEZTETÉS: KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGY ELMESEN!!!**

---