

MARVEL

Kezelési Útmutató



AIRTEC



MARVEL Légtisztító

Ez a készülék egy légtisztító, mely egy rendkívül hatékony e-nano-szűrőt használ.

Az e-nano-szűrőt azzal a tudattal készítették, hogy minden anyag, aminek van tömege, van polaritása is (+,-). A szűrőben lévő apró cikcakkos járatok azért vannak, hogy a levegő a lehető legtovább maradjon a szűrőben. Ilyen módon a polarizált (+,-) statikus elektromosság a járatokon belül összegyűjti és megköti a port és a kellemetlen szagokat.

A készülék tartozékai

1. Hálózati tápegység
2. Gumi gyűrű
3. Felső burkolat
4. Ventilátor
5. Szűrő
6. Alsó Burkolat
7. Tartó állvány
8. Használati utasítások



Hogyan használjuk

Ha állítva használja:



1. Húzza át a hálózati kábelt a talpazat alatt, hogy a készülékhez csatlakoztathassa.
2. Akassza a készüléket a talpazaton található nútba.
3. Helyezze egy helyre, mellyen kényelmesen használható a készülék
4. Helyezze a készüléket feszültség alá és kapcsolja 2-es fokozatba. Egy piros fény fog világítani (Normál üzemmód), amikor éjszakai üzemmódba szeretné kapcsolni, akkor nyomja át a kapcsolót az 1-es állásba.

Ha fektetve használja:



1. Helyezze el az eszköz úgy, hogy kényelmesen használható legyen.
2. Pozicionálja a készüléket lehetőleg középtájbán.
3. Csatlakoztassa a tápegységet.
4. Helyezze a készüléket feszültség alá és kapcsolja 2-es fokozatba. Egy piros fény fog világítani (Normál üzemmód), amikor éjszakai üzemmódba szeretné kapcsolni, akkor nyomja át a kapcsolót az 1-es állásba.

Hogyan távolítsuk el és cseréljük szűrőt



1. Vegye a készüléket a két keze közé és tekerje el a fedelet az óra mutató járásával ellentétes irányba, hogy kinyissa készüléket.
2. Távolítsa el a gumi gyűrűt a szűrőről.
3. Távolítsa el a szűrő foglalatot és a szűrőt, majd cserélje ki egy új vagy egy tisztított szűrőre.
4. Helyezze vissza a gumi gyűrűt.
5. Vegye a készüléket a két keze közé és tekerje el a fedelet az óra mutató járásával megegyező irányba, hogy vissza zárja a készüléket.

Szűrő takarítás módszerei



- ❖ Ha a szűrőt kitakarítja porszívóval és/vagy kimossa tiszta vízzel, miután a színe fehérről szürkés feketévé változott.
- ❖ Mivel az e-nano réteg állandó elektrosztatikus töltéssel rendelkezik, bármennyiszer újra lehet használni, de a színe lehet, hogy sötét marad.
- ❖ A szűrő cseréjét a használat intenzitásától függően 1-2 évente javasoljuk.
- ❖ Ne használjon vegyszereket a szűrő takarításakor!

Figyelem! Olvassa el a használati utasításokat a gépüzembe helyezése előtt!

1. Hálózati feszültségek: 100V~240V
2. Ne öntse le folyadékkal.
3. Ne ejtse el a készüléket, vagy tegyen idegen anyagokat a készülékbe.
4. A szűrő cseréjekor győződjön meg arról, hogy a készülék le van áramtalanítva.
5. Gyermkektől távoltartandó!
6. A logónak kell felfelé lennie elhelyezéskor.