

Neo-Tec XJ 2000

Használati utasítás

Hogyan kell használni

A légáramlatok jobbak a mennyezethez közelebb, ezért XJ-2000 készülékének optimális elhelyezése könyvespolcok tetején, a talajtól minél távolabb javasoljuk. Az XJ-2000-et fel is akaszthatja a falra, például légkondicionáló szellőző alá. Miután eldöntötte, hova helyezi az egységet, egyszerűen csatlakoztassa a hálózati adaptert az egységhez, és nyomja meg a főkapcsolót. A piros lámpa azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva.

Ha járműben használja, az XJ-2000-t biztonságosan rögzíteni kell. Erre a célra egy kis darab tépőzár biztosított. Csak csatlakoztassa a mellékelt szivargyújtó adaptert, és kapcsolja a készüléket „alacsony” fokozatra az autóban történő biztonságos üzemeltetés érdekében. Tankolás közben mindig kapcsolja ki a készüléket.

Kétféle üzemmód áll rendelkezésre a különböző helyiségméretek és a levegőminőség feltételeinek megfelelően;

- (1) Magas: Az egység folyamatosan működik. (2) Alacsony: Az egység szakaszosan fog működni; harminc másodpercig, majd három percre kikapcsol.

Specifikációk

Model l	Névleges Feszültsé g	Energiafelhasználá s	Ion kibocsájtás	Aktív oxigén kibocsájtá s	Méret (mm)	Súly
XJ- 2000	DC12 16V	8W	$>1 \times 10^6 / \text{cm}^3$	0,05ppm	300x180x9 5	1280 g

Figyelem!

Az áramütés elkerülése érdekében nedves kézzel ne csatlakoztassa vagy húzza ki a hálózati adaptert, és működés közben ne tegyen fém tárgyakat az XJ-2000 belsejébe.

Tartsa az XJ-2000-t esőtől és bármilyen vízforrástól védett helyen. Ne helyezze a készüléket vizes kádak, medence, mosdók közelébe és ne adja azt kisgyermek kezébe. Ne szerelje szét az XJ-2000 készüléket, hogy elkerülje a belső alkatrészek károsodását.

Ne aludjon és ne üljön hosszabb ideig a levegőt lélegezve az előlő rácstól számított 50 cm-es távolságán belül.

A magas páratartalom miatt üzem közben keletkező statikus elektromosság nem hibás működés, hanem a páratartalom eredménye.

Lefedettsé

Az optimális lefedettség érdekében helyezze az egységet a lehető legmagasabbra a talajról.

Takarítás és karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki az XJ-2000 csatlakozóját.

(1. ábra) Fordítsa fejjel lefelé a készüléket, és tegye egy törülközőre. Lazítsa meg a két csavart, amely a kollektorlemezeket rögzíti az egységéhez, és óvatosan húzza ki a lemezeket az egységből. (2. ábra) Tartsa a kollektorlemezeket forró víz alatt, és szappanos szivaccsal tisztítsa meg, majd öblítse le.

Enyhe mosószeres törlővel tisztítsa meg az XJ-2000 külsejét.

Nyúljon az egység belsejébe egy alkoholba mártott anyaggal, és érintse meg a tűpontok hegyét, hogy eltávolítsa a port róluk.

A szabálytalan sziszegő hang azt jelzi, hogy a tűhegyek túl sok port gyűjtöttek és tisztításra szorulnak.

Szükség esetén vagy legalább havonta végezzen karbantartást, hogy az XJ-2000 folyamatosan csúcsteljesítményen működhessen.

Figure 1



Figure 2



1. Borító
2. Alap
3. Elülső rács
4. Működést jelző Led (piros)
5. Folyamatosan üzemelést jelző Led (zöld)
6. Szakaszost üzemelést jelző Led (sárga)
7. Magas-Alacsony fokozat gomb
8. Be/Ki kapcsoló gomb
9. DC aljzat
10. Szivargyűjtő adapter